KENDAL

MANUAL DE INSTRUCCIONES

TERMOVENTILADOR VERTICAL
MODELO: FH120-S

220-240V～50Hz

1000-2000W

Gracias por adquirir nuestro producto KENDAL. Le solicitamos tomar unos minutos para familiarizarse con las instrucciones de operación antes de utilizar el equipo. Por favor mantenga este manual en un lugar seguro en caso de futuras referencias

(Por favor lea las instrucciones atentamente antes de utilizar el equipo)

INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE - SIEMPRE MANTENER LA SEGURIDAD CON CUALQUIER APARATO

• Verifique que la tensión de red corresponda con la calificación de los aparatos en agua o cualquier otro líquido.

• No toque las superficies calientes - Utilice las asas o las perillas

• Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja cables, enchufes ni aparatos en agua o cualquier otro líquido.

• No deje el producto desatendido mientras este en operación.

• Se requiere supervisión cuando el aparato es utilizado por o cerca de niños o personas enfermas.

• Desenchufe del tomacorriente cuando no esté en uso o antes de limpiar. Permita que se enfríe antes de poner o quitar piezas.

• No haga funcionar el aparato con un cable dañado o enchufe después de que el aparato se haya dañado de alguna manera. Si el cable de alimentación o el aparato está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o agente de servicio o una persona igualmente calificada a fin de evitar un peligro.

• El uso de accesorios no es recomendado

• El uso de accesorios no es recomendado por el fabricante del aparato ya que puede causar lesiones,

• No utilice al aire libre.

• No deje que el cable cuelgue del borde de una mesa o mostrador o que se encuentre en contacto con superficies calientes.

• Para desconectar-quitar el enchufe de toma corriente, no tirar del cable.

• Por el no cumplimiento de estas instrucciones usted puede causar daños por el incumplimiento o mal uso.

• No utilice el aparato cerca de una bañera, ducha o piscina.

• No coloque objetos inflamables o ropa en la parte superior del calentador.

• Permita una zona segura 50cm alrededor del calentador en la parte superior y los lados y una zona segura 120cm en la parte delantera.

• Nunca use un calentador en una habitación con gas explosivo como petróleo o mientras utiliza tipos de pegamentos, desodorantes o disolventes inflamables.

• Evitar el sobrecalentamiento del aparato, manteniendo las entradas y salidas de aire limpio y libre de cualquier cosa que pueda causar bloqueo. Revise todas las entradas y

CIERRE DE SEGURIDAD AUTOMATICO

El calentador tiene un dispositivo de seguridad integrado, que apagara al calentador en caso de accidente por un sobrecalentamiento. Para reiniciar el aparato, siga los siguientes pasos:

• Gire el ajuste de la posición 'O' de la manilla.

• Desenchufe el calentador y esperar 5-10 minutos para que la unidad se enfríe.

• Después de que la unidad se haya enfriado, conectarlo y funcionar normalmente.

• Gire el interruptor a la posición deseada del selector (Fan, Bajo o Alto).

• Gire el interruptor termostato a la temperatura deseada.

• Cuando usted siente la temperatura ambiente cómoda, gire el interruptor del termostato hacia la izquierda lentamente a la dirección mínima hasta que el aparato se apague.

• El interruptor de termostato mantendrá la temperatura ambiente en el Temperatura deseada.

• También puede encender el interruptor del termostato en sentido anti-reloj hasta la posición mínima o gire el selector del termostato en sentido del reloj a la posición máxima a la temperatura más baja o más alta.

Nota: NUNCA cubra la estufa.

No lo sumerja en agua u otro líquido

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

• Asegúrese de desconectar la fuente de alimentación y desconecte el enchufe antes de limpiar.

• Espere a que el calentador se enfríe suficientemente.

• Limpie el cuerpo de la estufa con un paño. No permita que la húmeda o agua entren en el producto.

• NO use jabón o productos químicos que puedan dañar la carcasa del calentador.

• Permitir suficiente tiempo de secado antes de volver a usarlo de nuevo.

• Limpie las entradas y salidas de aire regularmente con una aspiradora (con el uso regular, al menos dos veces al año)

• Cuando la unidad no está en uso, se recomienda que el calentador sea re-embalado en su embalaje original y se almacena en un lugar fresco y seco.

ADVERTENCIA:

• Este aparato no está destinado a personas (incluidos niños) con capacidades físicas,